

Vejledning til Fælleshusets musikanlæg

- Anlægget tændes og slukkes på kontakten til højre for skabet

Bluetooth afspilning:

- Bluetooth modtageren sidder på venstre side af skabet
- Tryk på knappen på fronten med Bluetooth logo
- På Iphone/Android afspilleren vælges i "Indstillinger/Settings" / "Bluetooth" = "Logitech BT Adapter"
- Der kan nu afspilles musik fra afspilleren.
- Lydniveau styres fra afspilleren
Anlægget er indstillet så 100% lydstyrke på Iphone er det maksimale tilladte niveau frem til Kl: 23.00.
- Kl: 23.00 sænkes niveauet automatisk frem til Kl: 01.00 hvor anlægget slukker.
- Der må **IKKE** spilles musik fra anden enhed under oprydningen mellem Kl: 01.00 – 02.00

Tilkobling af lydsignal fra ekstern Mixerpult (DJ eller PA mixer)

- Nedenunder vægskabet til anlægget i Lokale 1.1b forefindes et lille stik panel med 2 stk kombineret XLR / Jack indgange.
Her indsættes signalet fra Venstre + Højre output fra DJ pult / PA mixer.
Der bliver ligeledes monteret et tilsvarende panel i Lokale 1.1A
- BEMÆRK: Hvis der skrues højere op end det fastsatte tilladte niveau begynder advarsels lampen og blinke og strømmen til anlægget slukker ned efter nogle minutter.

Anlægget tændes og slukkes på kontakten til højre for skabet:



Bluetooth afspilning:

- Bluetooth modtageren sidder på venstre side af skabet



- Tryk på knappen på fronten med Bluetooth logo



- På Iphone/Android afspilleren vælges i "indstillinger" / "bluetooth" = "Logitech BT Adapter"
- Der kan nu afspilles musik fra afspilleren.
- Lydniveau styres fra afspilleren
Anlægget er indstillet så 100% lydstyrke på Iphone er det maksimale tilladte niveau frem til Kl: 23.00.
- Kl: 23.00 sænkes niveauet automatisk frem til Kl: 01.00 hvor anlægget slukker.
- Der må **IKKE** spilles musik fra anden enhed under oprydningen mellem Kl: 01.00 – 02.00